



Instrukcja obsługi

Elektroniczna waga kuchenna Profile

Dziękujemy za wybór produktu Brabantia. Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby nasz produkt spełniał wszystkie Państwa oczekiwania. Żeby w pełni wykorzystać wszystkie zalety naszego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem korzystania z wagi, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Przechowuj kopię dowodu zakupu, oraz instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu (do ewentualnego wykorzystania w przyszłości). Upewnij się, że posiadasz pełną informację na temat warunków gwarancji.

- wagi kuchenne Brabantia są przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- nigdy nie zanurzaj wagi w wodzie, ani w żadnym innym płynie. Wagi nie można myć w zmywarce. Nie wolno obciążać wagi ponad jej dopuszczalne obciążenie – 5000g / 11lb
- wagę można czyścić wyłącznie przy użyciu miękkiej ściereczki. Do czyszczenia nie wolno stosować agresywnych środków czyszczących (zwłaszcza zawierających rozpuszczalniki, lub związki chloru)
- waga zawiera delikatne komponenty elektroniczne, które mogą nie działać prawidłowo w silnym polu elektromagnetycznym. Inne urządzenia elektroniczne mogą zakłócać działanie wagi. W takim przypadku, należy usunąć źródło zakłóceń, wyjąć i ponownie włożyć baterie do wagi. W razie dalszego nieprawidłowego działania wagi skontaktuj się ze sprzedawcą.
- przed rozpoczęciem użytkowania, ustaw wagę na stabilnej, równej, gładkiej powierzchni
- słaba / wyczerpana bateria może być przyczyną niedokładnego pomiaru wagi. Pamiętaj, że zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do śmieci. Usuń baterie z wagi, jeśli nie będziesz z niej korzystać przez dłuższy czas.
- wagę, jej elementy, opakowanie, baterie przechowuj poza zasięgiem dzieci
- waga spełnia wszystkie normy i wymogi zgodne z przepisami obowiązującymi na terenie krajów Unii Europejskiej.

Brabantia International bv udziela 5 letniej gwarancji niezawodnej pracy Twojej wagi. Podstawą roszczeń reklamacyjnych jest przedstawienie dowodu zakupu.

Dane techniczne






maksymalne obciążenie 5000g / 11lb
dokładność pomiaru +/- 1g / 1/8oz
minimalne obciążenie 2g
zasilanie: 3 x bateria AAA / 1.5V
automatyczny wyłącznik






Wyświetlacz wagi i oznaczenie przycisków



Instrukcja obsługi

<p>Pierwsze użycie / wymiana baterii</p>	<ol style="list-style-type: none"> Otwórz pokrywę przedziału baterii (spodnia strona wagi) i zainstaluj baterie zwracając uwagę na polaryzację +/- Zamknij pokrywę przedziału baterii. Ustaw wagę na stabilnej, równej, gładkiej powierzchni. Waga jest gotowa do pracy. Jeśli waga pokazuje inne wskazanie niż 0,0 przytrzymaj przycisk funkcji tary aż do wyzerowania wagi na wyświetlaczu. 	
<p>Włączanie wagi i ważenie</p>	<ol style="list-style-type: none"> Naciśnij przycisk włącznika i zaczekaj na wyzerowanie wagi na wyświetlaczu. Połóż ważone produkty możliwie na środku platformy wagi. 	
<p>Wybór jednostek pomiaru</p> <p>UWAGA! Gdy waga przekroczy wartość 16 oz, wyświetlacz pokaże lb obok wskazania oz</p>	<ol style="list-style-type: none"> Używając przycisku wyboru jednostek pomiaru, wybierz pomiędzy lb / ml / fl.oz / g. Po dokonaniu wyboru jednostek pomiaru, waga jest gotowa do pracy. W razie bezczynności, podświetlenie wyświetlacza wygaśnie po 10 sek. a po 50 sek. waga wyłączy się. 	
<p>Funkcja tary</p>	<ol style="list-style-type: none"> Aby uruchomić funkcję tary (wazyć produkty z pominięciem wagi np. miski / talerza) należy położyć na wadze tacę, lub talerzyk i korzystając z przycisku tary wyzerować wagę. W ten sam sposób możesz dokładać i wazyć kolejne produkty, za każdym razem zerując wagę. 	
<p>Funkcja timera</p>	<ol style="list-style-type: none"> Naciśnij przycisk funkcji timera. Wyświetlacz pokaże ostatnio ustawiony czas. Możesz zresetować ostatnio ustawiony czas przyciskając przycisk timera przez 2 sek. Przeciskiem ustawienia minut wejdź w tryb programowania timera dla minut. Ponownie naciskając ten przycisk wybierz odpowiednią ilość minut. Analogicznie możesz ustawić ilość sekund używając przycisku ustawienia sekund. Naciśnij przycisk funkcji timera aby zatwierdzić ustawienia i jeszcze raz, aby uruchomić odliczanie czasu. W czasie odliczania, możesz je przerwać / wznowić naciskając krótko przycisk funkcji timera. Po upływie zadanego czasu rozlegnie się sygnał alarmu, który będzie trwał przez minutę. Możesz go wyłączyć naciskając krótko jakkolwiek przycisk wagi. 	
<p>Zmiana trybu TIMER / WAŻENIE</p>	<ol style="list-style-type: none"> Podczas odliczania czasu (funkcja TIMER) możesz przełączyć wagę w tryb pomiaru poprzez krótkie naciśnięcie przycisku włącznika / tary. W ten sam sposób możesz powrócić do funkcji odliczania czasu. 	
<p>Ręczne wyłączanie wagi</p>	<ol style="list-style-type: none"> Przytrzymaj przez 2 sek. przycisk włącznika / tary 	

Komunikaty wyświetlacza wagi

	<p>Słaba / rozładowana bateria. Wymień baterie na nowe 3 x AAA / 1.5V</p>
	<p>Przeciążenie wagi. Jak najszybciej zdejmij obciążenie z wagi, żeby uniknąć jej uszkodzenia</p>
	<p>Ujemne wskazanie wagi. Możliwe, gdy użyto funkcji tary z uwzględnieniem wagi tacy / pojemnika, po czym zdjęto pojemnik z wagi. Ponownie użyj funkcji tary, żeby wyzerować wskazanie.</p>